

PLC WIFI 模組設定軟體



FATEK Automation

- 1.先將PLC WIFI 模組切換成**AP模式**。
- 2.設定IP位置與Port
- 3.按下讀取參數，讀取目前WIFI模組所有設定參數

PLC WIFI 模組設定參數

PLC & PLC WIFI 模組連接參數

- 1.修改完參數，按下設定參數按鈕
- 2.將PLC WIFI 模組切換成網卡模式。

AP Mode PLC WIFI模組設定

AP IP位址	192.168.1.100	IP位址	192.168.1.50	讀取參數
AP 連接埠	500	預設閘道	192.168.1.1	
		子網路遮罩	255.255.255.0	
		遠端電腦IP	192.168.1.5	清除
		uart2本地連接埠	5000	
		uart2遠端連接埠	5001	
TCP/UDP	<input checked="" type="radio"/> TCP <input type="radio"/> UDP	POP Wifi模組採用 uart2 通訊埠		設定參數
DHCP模式	<input type="radio"/> 啟用 <input checked="" type="radio"/> 禁止	AP 密碼	1234567890	
傳輸速率	9600	AP SSID	TEST	
資料位元	<input type="radio"/> 7 Bit <input checked="" type="radio"/> 8 Bit	AP 加密模式	wpa/wpa2 aes	
檢查位元	奇位元檢查	uart1本地連接埠	5000	
		uart1遠端連接埠	5001	

FBS PLC Wifi模組採用 uart1 通訊埠 v1.7_180313

FATEK

CONFIDENTIAL

END